

DOORIEN ASENNUSOHJEET

PAX-VAATEKAAPPIEN OSAT

TARVITSET:

- Asennuksen nopeuttamiseksi ja oman mielenterveyden säilyttämiseksi suosittelemme kahta henkilöä
- Ruuvinvääntimen Uppokantaisia 4,0 x 28 mm ruuveja (tulee toimituksen mukana)

1

KALUSTERUNKO

Jos sinulla on jo Pax-kaappi entuudestaan koottuna, voit mennä suoraan kohtaan kaksi. Kokoa Pax-kaapitot Ikean ohjeita noudatten. Muistathan seurata ohjeita, jotta rungosta tulee tukeva. Kaapit tulee kiinnittää seinään Ikean suositusten mukaisesti. Huomioithan sisäosissa, kuten hyllylevyissä ja vetolaatikoissa, ovien saranoiden paikat, jotka tulee jättää tyhjäksi. Voit asentaa lisäosat ovien asennuksen jälkeen.

2

OVIEEN ASENTAMINEN

Pura ovet ja levyt pakkauksista. Varoitan, ettet naarmuta tuotteita saksilla. Huomioi ovien kätisyydet. Oven alaosa etäisyys alimpaan saranareikään on pidempi kuin oven yläreunasta ylimpään saranareikään. Asenna saranat ovien pyöreisiin aukkoihin ruuveilla kiinni. Tämän jälkeen ruuvaa ovet aluslevyistä kaapin runkoon kiinni. Toinen henkilö voi pitää ovea pystyssä oikeassa kohdassa samalla, kun toinen ruuvaa aluslevyjä. Kun kaikki ovet on asennettu, säädä saranan säätöruuveista ovet samaan linjaan keskenään. Saranoiden säätöohjeet löytyvät saranapussista.

3

SIVULEVYJEN ASENTAMINEN

Asettele sivulevy oven etulinjan ja kalusteen yläreunan kanssa tasan. Toinen henkilö voi pitää sivulevyä paikallaan ja painaa levyä tiukasti kalustetta vasten, kun porataan. Poraa rungon sisäpuolelta kuudella ruuvilla (kaksi ylös, kaksi keskelle, kaksi alas) levy kiinni. Huom. Pidä ruuvinvääntimen teho maltillisena, jotta ruuvi ei pääse korkkaamaan.

Vinkki: kannattaa porata ruuvia vähän matkaa sisään, sitten kiertää ruuvia takaisin päin vähän, ja sitten ruuvata loppuun asti. Kannattaa käyttää valmiita hyllynkannattimien reikiä.

KUVA YLHÄÄLTÄ PÄIN:



ONNEKSI OLKOON! KUN KALUSTE ON VALMIS, ON AIKA NAUTISKELLA LOPPUTULOKSESTA.

DOORIE