

DOORIEN ASENNUSOHJEET

BESTÅ-KALUSTEIDEN OSAT

TARVITSET:

- Asennuksen nopeuttamiseksi ja oman mielenterveyden säilyttämiseksi suosittelemme kahta henkilöä
- Ruuvinvääntimen
- Uppokantaisia 4,0 x 28 mm ruuveja noin 12 kpl (tulee toimituksen mukana) ja kaksipuoleista teippiä kannen paikalleen asettamiseen

1 KALUSTERUNKO

Jos sinulla on jo Bestå-kaluste entuudestaan koottuna, voit mennä suoraan kohtaan kaksi. Kokoa Ikean kaluste Ikean ohjeiden mukaisesti. Muistathan seurata ohjeita, jotta rungosta tulee tukeva.

2 OVIEN ASENTAMINEN

Pura ovet ja levyt pakkauksista. Varothan, ettet naarmuta tuotteita saksilla. Asenna saranat ovien pyöreisiin aukkoihin ruuveilla kiinni. Tämän jälkeen ruuvaa ovet aluslevyistä runkoon kiinni. Toinen henkilö voi pitää ovea pystyssä oikeassa kohdassa samalla, kun toinen ruuvaa aluslevyjä. Kun kaikki ovet on asennettu, säädä saranan säätöruuveista ovet samaan linjaan keskenään. Saranoiden säätöohjeet löytyvät saranapussista.

3 SIVULEVYJEN ASENTAMINEN

Asettele sivulevy oven etulinjan ja kalusteen yläreunan kanssa tasan. Toinen henkilö voi pitää sivulevyä paikallaan ja painaa levyä tiukasti kalustetta vasten, kun porataan. Poraa rungon sisäpuolelta neljällä ruuvilla (kaksi ylös, kaksi alas) levy kiinni. Huom. Pidä ruuvinvääntimen teho maltillisena, jotta ruuvi ei pääse korkaamaan.

Vinkki: kannattaa porata ruuvia vähän matkaa sisään, sitten kiertää ruuvia takaisin päin vähän, ja sitten ruuvata loppuun asti. Kannattaa käyttää valmiita hyllynkannattimien reikiä.

4 PÄÄLLYSLEVYN ASENTAMINEN

Asettele päällyslevy kohdilleen laittamalla jokaiseen kulmaan pala kaksipuoleista teippiä. Voit myös ruuvata kannen sisäpuolelta, jos haluat (ruuvitarve 3,5 x 35 mm)

5 SEINÄÄN KIINNITTÄMINEN

Viimeiseksi kiinnitä Bestå-kaluste seinään Bestå-rungon mukana tulevilla kiinnikkeillä Ikean ohjeiden mukaisesti kalusteen kaatumisen estämiseksi.

KUVA YLHÄÄLTÄ PÄIN:



KUVA EDESTÄPÄIN:

