



Vetimet ja nupit - asennusohje

Mallaile vetimen tai nupin paikka huolellisesti. Kysythän kaikilta asianomaisilta mielipiteen paikasta *ennen asennuksen aloittamista*. Keittiön yläoviin ei nykyään läheskään aina asenneta vetimiä, tarkistathan tämänkin keittiön suunnittelijalta.

Merkitse lyijykynällä paikka, johon haluat vetimen/nupin asentaa. Merkkaamisen helpottamiseksi voit tarvittaessa askarrella pahvinpalasesta sapluunan tai tilata Doorielta muovisen asennussapluunan.

Suosittellemme, että vetimen / nupin paikka on:

- suorat ovimallit: 40 mm - 50 mm päässä oven reunasta
- kehäovet: kehän keskelle

Poraa reiät 5 mm:n terällä. Poraa oven tai etusarjan etupuolelta. Aseta vedin paikoilleen ja ruuvaa mukana tulevat ruuvit ruuvimeisselillä.

Toivotamme iloa asennukseen!